

# Manometer Q 200A-EK med elkontakt



### Elanslutning

Kabelfärg 1 svart  
2 blå  
3 brun  
4 grön/gul = jord

### Användningsområde

Att styra larm vid min- resp. maxtryck vid t ex expansionskärl.

### Inställning

Sker manuellt med nyckel genom att trycka ned manöverratten och föra inställningsvisaren till det önskade kontaktrycket.

### Kontaktfunktion

Sluter när trycket stiger resp. sjunker. Med magnet-springkontakt för max 380V, 30W och 50VA. Monterad anslutningskabel i önskad längd.

### Typbeteckningar

Ø = 100 mm klass 1,0 ansl. 3/8"G-rakt nedåt

Q 200A-EK-1 = RSK 553 3020 0-2,5 bar  
Q 200A-EK-2 = RSK 553 3021 0-4 bar  
Q 200A-EK-3 = RSK 553 3022 0-6 bar  
Q 200A-EK-4 = RSK 553 3023 0-10 bar  
Q 200A-EK-5 = RSK 553 3024 0-16 bar  
Q 200A-EK-6 = RSK 553 3025 0-25 bar

Q 200A-EK-1R = RSK 553 3040 0-4 bar  
Rödmarkering 1,5-4 bar.  
Q 200A-EK-2R = RSK 553 3041 0-4 bar  
Rödmarkering 2-4 bar  
Q 200A-EK-3R = RSK 553 3042 0-4 bar  
Rödmarkering 2,5-4 bar  
Q 200A-EK-4R = RSK 553 3043 0-6 bar  
Rödmarkering 3-6 bar  
Q 200A-EK 5R = RSK 553 3044 0-6 bar  
Rödmarkering 3,5-6 bar  
Q 200A-EK 6R = RSK 553 3045 0-6 bar  
Rödmarkering 4-6 bar